

SADY DOTEKŮ



Sada doteků M2 Starter

Obj.č.	Obsah	Popis	øS mm	L mm
K651376				
		Dřevěná krabička		
	1x obj.č. K651012	Dotek z oceli-rubín M2	1	10
	1x obj.č. K651019	Dotek z oceli-rubín M2	2	20
	1x obj.č. K651021	Dotek z oceli-rubín M2	3	20
	1x obj.č. K651022	Dotek z oceli-rubín M2	4	20
	1x obj.č. K651038	Prodloužení z oceli M2		10
	1x obj.č. K651039	Prodloužení z oceli M2		20
	2x obj.č. K651223	Kolíkovaný klíč ø 1,2 mm		23

Sada doteků M2 Addition

Obj.č.	Obsah	Popis	øS mm	L mm
K651382				
		Dřevěná krabička		
	1x obj.č. K651058	5ti směrný držák doteků M2		7,5
	1x obj.č. K651040	Prodloužení z oceli M2		30
	1x obj.č. K651039	Prodloužení z oceli M2		20
	4x obj.č. K651038	Prodloužení z oceli M2		10
	1x obj.č. K651022	Dotek z oceli-rubín M2	4	20
	1x obj.č. K651021	Dotek z oceli-rubín M2	3	20
	5x obj.č. K651019	Dotek z oceli-rubín M2	2	20
	1x obj.č. K651012	Dotek z oceli-rubín M2	1	10
	2x obj.č. K651223	Kolíkovaný klíč ø 1,2 mm		23