

Měřicí hlavice a adaptéry pro třídotykové dutinoměry BOREMATIC pro měření vnitřních rozměrů

Měřicí hlavice a adaptéry pro třídotykové dutinoměry BOREMATIC pro měření vnitřních rozměrů

1 : Měřicí hlava
2 : Adaptér
3 : Zobrazovací jednotka BOREMATIC



Metrické Zobrazovací jednotka BOREMATIC

Obj. č.	Hmot. [g]
568-014	420

Metrické Měřicí hlavice

Obj. č.	Roz. měř. [mm]
04AZB136	6 - 8
04AZB137	8 - 10
04AZB138	10 - 12
04AZA719	12 - 16
04AZA720	16 - 20
04AZA728	20 - 25
04AZA729	25 - 30
04AZA737	30 - 40
04AZA738	40 - 50
04AZA750	50 - 63
04AZA751	62 - 75
04AZA752	75 - 88
04AZA753	87 - 100
04AZA941	100 - 113
04AZA942	112 - 125

Adaptéry

Obj. č.	Roz. měř. [mm]
954595	6 - 12
216556	12 - 20
216557	20 - 50
216558	50 - 125

Poznámka: tyto adaptéry jsou nutné k upevnění měřicí hlavice k zobrazovací jednotce BOREMATIC.